

אזהרות והוראות שימוש
לפי תקן ישראלי ת"י 562 חלק 1
בטיחות צעצועים:
תכונות מכניות ופיזיקליות

וובינר בנושא סימון צעצועים, 21.2.21



שם היצרן באנגלית
ארץ הייצור בעברית
שם היבואן בעברית
כתובת היבואן בעברית

! מדבקת יבואן:

! צעצועים שאינם מיועדים לילדים מתחת לגיל 3:
"אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ- 36 חודש" (על הצעצוע/ אריזה)

+

תיאור קצר של גורם הסיכון לדוגמא "סכנת חנק"



או לחילופין:

! הרכבה: "חובת הרכבה ע"י המבוגר", בנוסף יצורף הוראות הרכבה בעברית (על האריזה/ עלון מידע)

! בלונים: - בלוני לטקס: "אזהרה! ילדים שגילם פחות מ-8 שנים עלולים להיחנק מבלון לא מנופח או מבלון שהתפוצץ. דרושה השגחת מבוגר.

בלונים לא מנופחים יורחקו מהישג ידם של ילדים. בלון שהתפוצץ יסולק מיד". (על האריזה/ עלון מידע)

- בלוני לטקס טבעי: "עשוי גומי לטקס טבעי". (על האריזה/ עלון מידע)

! צעצועי מים: "אזהרה! לשימוש אך ורק במים שעומקם אינו מסכן את הילד ובהשגחה" (על האריזה/ עלון מידע)

אזהרה תיהיה ברורה וצבעה יהיה מנוגד לצבעו של גוף הצעצוע, גודל (גובה) האותיות לפחות 3 מ"מ ובמרחק של לפחות 100 מ"מ מפיות הניפוח.

! צעצועי הפעלה: "אזהרה! מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר" (על האריזה/ עלון מידע). בנוסף יצורפו הוראות הפעלה והוראות לנקיטת

אמצעי זהירות וגורמי סיכון אפשריים. כמו כן יצוין שיש להרחיק את הצעצוע מהישג ידם של ילדים קטנים.

! חודים ושפות חדות שיש להם שימוש תפקודי בצעצוע: יצוין גורמי הסיכון שחודים ושפות אלו יכולים להוות (על האריזה ובהוראות השימוש)

! קליעים : כאשר האנרגיה הקינטית של הקליע גבוהה מ-0.08 ג'ול- "אזהרה! אין לכוון לעיניים או לפנים", (על האריזה ובהוראות השימוש)

אם ניתן לדרוך בצעצוע חפץ שונה מהקליע שסופק עם הצעצוע, יצורפו הוראות שימוש המציינות את גורמי הסיכון.

! צעצועים שהם חיקוי של מסכות וקסדות מגן : "אזהרה! זהו צעצוע. צעצוע זה אינו מספק הגנה". (על הצעצוע ועל האריזה)

! עפיפונים : כאשר החוט מעל 2 מ' תצורף האזהרה "אזהרה! אין להשתמש בצעצוע זה מתחת לקווי מתח או בעת סופת ברקים". (על האריזה)

! גלגליות, רולר בליידס וסקייט בורדס: "אזהרה! יש ללבוש ציוד מגן. 20 ק"ג לכל היותר" (על הצעצוע והאריזה) בנוסף יוזכר שיש להשתמש

בזהירות, מפני שהוא מצריך מיומנות רבה כדי למנוע נפילות והתנגשויות תוך גרימת פציעה למשתמש ולאחרים. יהיה גם ציון לציוד מגן מומלץ

(על הצעצוע/ אריזה/ הוראות שימוש)

בהתאם לצורך יש לצרף הוראות שימוש+ הרכבה + תחזוקה

! צעצועים המיועדים לתלייה לרוחב העריסה/מיטה/ עגלת תינוק: "אזהרה! כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה כאשר הילד

מתחיל להתרומם על ידיו ועל ברכיו". (על הצעצוע)

! צעצועי נשיכה מלאים נוזל: "מיועד לקירור במקרר ביתי בלבד. אין להכניס לתא ההקפאה". (על הצעצוע/ האריזה)

! פיקות נפץ: "אזהרה! אין לפוצץ בתוך מבנה או ליד עיניים ואוזניים. אין לשאת פיקות נפץ מפוזרות בתוך הכיס". (על האריזה)

! אקוסטיקה: צעצועים היוצרים פעימות קול גבוהות (בין 110-115 דציבלים) - "אזהרה! אין להשתמש בקרבת האוזניים! שימוש לא נכון עלול לפגוע

בשמיעה". (על הצעצוע/ האריזה)

צעצועים שמיועדים לפיקות נפץ ישאו את האזהרה "אזהרה! אין לפוצץ בתוך מבנה! יש להשתמש רק בפיקות נפץ המומלצות על ידי היצרן". (על

הצעצוע/ האריזה)

! אופני צעצוע : "אזהרה! בעת רכיבה על האופניים יש לחבוש קסדת מגן" (על הצעצוע/ אריזה) בנוסף בהוראות השימוש יצוין שהאופניים אינם

מתאימים לשימוש בדרכים/בכבישים ראשיים ציבוריים. **יש לצרף הוראות שימוש + הרכבה + תחזוקה**

! צעצועים המיועדים לשאת את משקלו של הילד: צעצועים שאינם מתאימים לילדים שגילם מעל 36 חודשים- "אזהרה! לא לשימושם של ילדים

שגילם גדול מ-36 חודש" (על הצעצוע ועל האריזה) + הסבר קצר להגבלה זו (כגון: חוזק לא מספיק). כאשר בצעצוע ניתן לשנות את מהירות הנסיעה

תוסף האזהרה "אזהרה! נסיעה במצב של מהירות גבוהה מסוכנת. הסרת ההתקן המונע את הגברת מהירות הנסיעה תיעשה אך ורק על ידי מבוגר

ובאחריותו". (בהוראות השימוש) **בהתאם לצורך יש לצרף הוראות שימוש + הרכבה + תחזוקה**

! צעצועים שיש בהם סיבים דקים (לא שזורים): כאשר הסיב ארוך מ-50 מ"מ – "אזהרה! הצעצוע אינו מתאים לילדים שגילם פחות מ-10 חודשים

בגלל השיער הארוך" (על הצעצוע/ אריזה)

! קטנוע/ קורקינט/ סקוטר צעצוע : צעצוע המיועד לילדים שמשקל גופם עד 20 ק"ג – "אזהרה! יש ללבוש ציוד מגן. 20 ק"ג לכל היותר"

(על הצעצוע/ האריזה)

צעצוע המיועד לילדים שמשקל גופם עד 50 ק"ג – "אזהרה! יש ללבוש ציוד מגן. 50 ק"ג לכל היותר". **(על הצעצוע ועל האריזה)**

בנוסף יוזכר שיש להשתמש בזהירות, מפני שהוא מצריך מיומנות רבה כדי למנוע נפילות והתנגשויות תוך גרימת פגיעה למשתמש ולאחרים.

בהוראות השימוש יופיע המידע: האזהרות לעיל, הוראות קיפול או פתיחה בטוחים, הצורך להקפיד על נעילתם של כל אמצעי הנעילה,

הסכנות שבשימוש בצעצוע בדרכים/כבישים ראשיים, המלצה לשימוש בציוד מגן. **יש לצרף הוראות שימוש**

! סוסי נדנדה ודומיו: כאשר גובה משטח הישיבה מהקרקע גבוה מ-600 מ"מ- "אזהרה! סיכון לנפילה. אין להשאיר ילדים שגילם פחות מ-36 חודש

יושבים או משחקים ללא השגחה" (על הצעצוע)

! ערכות משחק לניסויים מגנטיים/ חשמליים: כאשר השטף המגנטי גדול מ- $50 \text{ kG}^2\text{mm}^2$ והמגנט נכנס במלואו לגליל הבדיקה- "אזהרה! לא מתאים

לילדים שגילם פחות מ-8 שנים. מוצר זה מגיל מגנטים (ים) קטן (ים). מגנטים שנבלעו יכולים להיצמד ביחד לרוחב המעיים ולגרום נזקים חמורים. במקרה

של בליעה, פנה מיד לקבלת עזרה רפואית". (על האריזה ועל הוראות השימוש)



! תחפושות לילדים : לתחפושת יוצמדו הוראות טיפול באמצעות סמלים (ת"י 572) + מידע על הרכב הבד.

! אוהלים/ תחפושות : : "אזהרה! הרחק מאש". (על המוצר ועל האריזה)

! צעצוע רכיבה עם ידית דחיפה : נוסח מומלץ- לשימוש ילדים מעל גיל 2.5 או שמדוושים בכוחות עצמם. (על המוצר ו/או על האריזה/ הוראות

שימוש)

ת"י 562 חלק 1 (2011)

הקדמה לתקן הישראלי

תקן ישראלי זה הוא התקן האירופי EN 71-1: 2005 + A9 מיולי 2009, שאושר כתקן ישראלי בשינויים ובתוספות לאומיים.

התקן כולל, בסדר המפורט להלן, רכיבים אלה:

- סעיף חלות התקן בשינויים ובתוספות לאומיים (בעברית)
- פירוט השינויים והתוספות הלאומיים לסעיפי התקן האירופי (בעברית)
- תרגום חלקו העברי של התקן (באנגלית)
- התקן האירופי (כלשונו)

תקן זה הוא חלק מסדרת תקנים הדנים בביטחות צעצועים.

חלקי הסדרה הם אלה^(א):

- ת"י 562 חלק 1 - בטיחות צעצועים: תכונות מכניות ופיזיקליות (EN 71-1)
- ת"י 562 חלק 2 - בטיחות צעצועים: דליקות (EN 71-2)
- ת"י 562 חלק 3 - בטיחות צעצועים: נדידת יסודות כימיים מסוימים (EN 71-3)
- ת"י 562 חלק 4 - בטיחות צעצועים: ערכות משחק לניסויים כימיים ולפעילויות הקשורות בהם (EN 71-4)
- ת"י 562 חלק 5 - בטיחות צעצועים: משחקים כימיים (ערכות), למעט ערכות לניסויים (EN 71-5)
- ת"י 562 חלק 7 - בטיחות צעצועים: צבעי אצבעות - דרישות ושיטות בדיקה (EN 71-7)
- ת"י 562 חלק 8 - בטיחות צעצועים: נדנדות, מגלשות וצעצועי פעילות דומים לשימוש ביתי משפחתי, בבית או מחוץ לבית (EN 71-8)
- ת"י 562 חלק 9 - בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - דרישות (EN 71-9)
- ת"י 562 חלק 10 - בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - הכנה של דוגמת בדיקה ומיצויה (EN 71-10)
- ת"י 562 חלק 11 - בטיחות צעצועים: תרכובות כימיות אורגניות - שיטות אנליזה (EN 71-11)

מהדורה זו של התקן היא רוויזיה למהדורת התקן מפברואר 2009, על גיליון התיקון מס' 1 מיולי 2009, שאימצה בשינויים ובתוספות לאומיים את התקן האירופי EN 71-1:2005+A4: May 2007.

מהדורה זו מאמצת את הרוויזיה של התקן האירופי, EN 71-1:2005+A9: July 2009.

מבין השינויים העיקריים שהוכנסו למהדורה החדשה יש לציין את השינויים הלאומיים האלה:

הסרת ההפניה לתקן הישראלי ת"י 1498 עבור מתקנים המיועדים לקיבוע לקרקע מסעיף חלות התקן, הוספת סעיף חדש לתכולת פתלאטים, הסרת הדרישות המיקרוביאליות, הסרת דרישות לתרסיסים ולמכלי לחץ בעקבות הרוויזיה בתקן הישראלי ת"י 742, הוספת דרישה לעמידת צעצועים חשמליים בדרישות התקן הישראלי ת"י 62115, הוספת דרישה לצרף לכל צעצוע עלון מידע בעברית, והוספת דרישות לתחפושות לילדים.

לשם השוואה מדוקדקת של השינויים במלואם יש לעיין בנוסח המלא של המהדורה מפברואר 2009, על גיליון התיקון מס' 1 מיולי 2009, ושל מהדורה זו של התקן.

חלות התקן (ראו A.2) (סעיף 1 של התקן האירופי בשינויים ובתוספות לאומיים)

הערה:

השינויים והתוספות הלאומיים בסעיף זה מובאים בגרסה שונה.

תקן זה קובע דרישות ושיטות בדיקה לתכונות המכניות והפיזיקליות של צעצועים.

תקן זה חל על צעצועי ילדים, כאשר "צעצוע" הוא כל מוצר או חומר שנתכנו או שנועדו במפורש לשימושי משחק של ילדים שגילם פחות מ-14 שנה. התקן מתייחס לצעצועים חדשים והוא מביא בחשבון תקופה של שימוש צפוי רגיל, ומניח שהשימוש הנעשה בצעצועים הוא השימוש המיועד או הצפוי, מתוך הכרת התנהגותם המקובלת של ילדים.

התקן כולל דרישות ספציפיות לצעצועים המיועדים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש ולילדים שהם צעירים מכדי שיוכלו לשבת בלא עזרה. למטרת תקן זה, צעצועים עם מילוי רך בעלי צורה פשוטה, המיועדים להחזקה ולליטוף, נחשבים צעצועים המיועדים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש.

תקן זה מגדיר גם דרישות לאריזה, לסימון ולתיווי.

תקן זה אינו חל על כלי נגינה, ציוד ספורט או פריטים דומים, אבל הוא חל על חיקויי-צעצוע שלהם.

הערה:

הפסקה השישית, המתחילה במילים "This European Standard does not cover electrical safety"

והמסתיימת במילים "Electric toys - Safety", אינה חלה.

יתר על כן, התקן אינו חל על הפריטים שלהלן, אשר למטרת תקן זה אינם נחשבים צעצועים:

- קישוטי חג המולד (ראו A.2);

- דגמים ממוזערים מפורטים המיועדים לאספנים מבוגרים (ראו A.2);

- ציוד המיועד לשימוש קבוצתי במגרשי משחקים;

- ציוד ספורט;

- ציוד מים המיועד לשימוש במים עמוקים;

- בובות אתניות ובובות נוי ופריטים אחרים דומים המיועדים לאספנים מבוגרים;

- צעצועים "מקצועיים" המותקנים במקומות ציבוריים (מרכזי קניות, תחנות תחבורה ציבורית וכדומה) (ראו A.2);

- תצפרים (פזלים) של יותר מ-500 חלקים או ללא תמונה, המיועדים למומחים;

- רובי אוויר ואקדחי אוויר (ראו A.2);

- זיקוקין די-נור, לרבות פיקות נפץ, למעט פיקות נפץ שנועדו במיוחד למשחק;

- מקלעות (רוגטקות) ומרגמות (ראו A.2);

- ערכות חצים עם חודי מתכת;

- תנורי אפייה חשמליים, מנהצים חשמליים או מוצרים תפקודיים אחרים המופעלים במתח נקוב הגבוה מ-24 וולט;

- מוצרים שיש בהם גופי חימום, המיועדים לשימוש בהשגחת מבוגר בהקשר לימודי;

- כלי רכב עם מנועי שרפה (ראו A.2);

- מנועי קיטור צעצוע;

- אופניים המיועדים לספורט או לרכיבה בדרכים/בכבישים/ציבוריים;

- צעצועי חווי (וידאו) שאפשר לחבר למסך חווי, המופעלים במתח נקוב גבוה מ-24 וולט;

- מוצצים לתינוקות;

- חיקויים מדויקים של כלי ירי אמיתיים;

- תכשיטי אופנה לילדים (ראו A.2).

כמו כן, למטרות תקן זה גם הפריטים שלהלן אינם נחשבים צעצועים:

- עזרי ציפה [המיועדים ללימוד שחייה ואינם מתנפחים], כמו רצועות יד (מצופים) ומושבי שחייה צפים (ראו A.23);

- משקפי שחייה, משקפי שמש ומגיני עיניים אחרים וכן קסדות לאופניים ולגלגשות (skateboards) (ראו A.19);

- פריטים שילדים מעיפים ל"טיסה חופשית" בכוח שחרורה של רצועה גמישה (כגון מטוסים וטילים); אלה נחשבים מרגמות או מקלעות (ראו פריט 11 לעיל);

- קשתות ירי שאורכן הכולל במצב לא-דרוך גדול מ-120 ס"מ.

7. אזהרות והוראות שימוש (ראו סעיף A.33)

7.1 כללי

האריזה החיצונית תסומן בסימון ברור ובר-קיימה, הכולל פרטים אלה:

א) אם הצעצוע מיוצר בישראל - האריזה החיצונית תסומן בשם היצרן^(א) ומענו^(ב) בעברית, ובסימן המסחר הרשום שלו, אם יש כזה;

ב) אם הצעצוע מיובא - האריזה החיצונית תסומן בשם היצרן בחו"ל באותיות השפה האנגלית, ונוסף על כך תסומן בשם ארץ הייצור ובשם היבואן ומענו - בעברית.

לכל צעצוע יצורף עלון מידע בעברית שיכיל הוראות הפעלה, אם ישים, והוראות תחזוקה וניקוי, אם ישים.

בסעיפים הבאים (7.2 – 7.21) מצוין המיקום הנדרש של האזהרות (על הצעצוע עצמו, על האריזה, בחוראות השימוש, בעלון מצורף).

לצעצועים קטנים הנמכרים ללא אריזה יוצמדו אזהרות מתאימות.

הערה למידע בלבד:

דרישות סימון נוספות מפורטות בצו הגנת הצרכן (סימון טובין) התשמ"ג-1983.

7.2 צעצועים שאינם מיועדים לשימושם של ילדים שגילם פחות מ-36 חודש (ראו סעיף A.34)

הנחיות סעיף זה אינן חלות על צעצועים אשר לפי תפקודם, מידותיהם, אופייניהם או תכונותיהם, או עקב סיבות אחרות, ברור שאינם מתאימים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש. לצעצועים שאינם מיועדים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש אבל עלולים לסכן ילדים אלה, תצורף אזהרה כגון:

"אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש"

או

"אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ-3 שנים"

זאת, יחד עם תיאור קצר של גורם הסיכון הספציפי ששימש סיבה להגבלה זו.

כאשר יש יותר מגורם סיכון אחד, יצוין לפחות אחד מגורמי הסיכון העיקריים.

דוגמות לגורמי סיכון ספציפיים:

"אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש. סכנת חנק"

"אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש. סכנת שנק"

היצרן יספק מידע מתאים על גורמי הסיכון באמצעות הדוגמות המוזכרות לעיל או באמצעות משפטים אחרים ששיגו תוצאה דומה.

האזהרה לגבי הגיל תצוין באופן ברור וקריא ותופיע על גבי הצעצוע עצמו או על גבי האריזה.

^(א) יצרן - אדם העוסק למטרות מסחריות בייצור מוצרים או בהרכבתם, לרבות המציג עצמו כיצרן של מוצר במתן שמו או סימן המסחר הרשום שלו.

^(ב) מען - יישוב, רחוב ומספר בית (לפי הנמצא) של הנמען או של עסקו; לעניין זה, תא דואר בלבד לא ייחשב מען.

ציון גורם הסיכון הספציפי יכול להופיע בעלון של הצעצוע או בהוראות השימוש שלו. במקום המשפט "אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ-36 חודש", או "אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ-3 שנים", יכול לבוא הסמל המפורט בציון 14.



ציון 14 – סמל אזהרת גיל

פרטי הסמל יהיו כמפורט להלן:

- העיגול והקו החוצה יהיו בצבע אדום;
 - הרקע יהיה לבן;
 - טווח הגיל ותרשים הפנים יהיו בצבע שחור;
 - הסמל יהיה בקוטר 10 מ"מ לפחות והיחס בין הרכיבים השונים יהיה כמפורט בציון 14;
 - טווח הגיל שבו הצעצוע אינו מתאים לשימוש יבוא בשנים, כלומר 0-3.
- הסמל ישמש לציון "0 עד 3" שנים בלבד ולא עבור אזהרת טווח גיל אחר, כדי למנוע פירוש מוטעה של הסמל.

7.3 בלוני לְטָקְס (ראו סעיפים 4.12 ו-4.16 A)

אריזה של בלוני לְטָקְס תסומן באזהרה זו:

"אזהרה! ילדים שגילם פחות מ-8 שנים עלולים להיחנק מבלון לא מנופח או מבלון שהתפוצץ. דרושה השגחה מבוגר. בלונים לא מנופחים יורחקו מהישג ידם של ילדים. בלון שהתפוצץ יסולק מיד".
על אריזה של בלונים העשויים גומי לְטָקְס טבעי ייכתב: "עשוי גומי לְטָקְס טבעי".
אם אין אריזה, המידע יופיע על גבי הבלונים או/וגם על עלון המצורף לבלונים.

7.4 צעצועי מים (ראו סעיפים 4.18 ו-4.23 A)

על גבי צעצועי מים ועל גבי אריזותיהם תסומן אזהרה זו:

"אזהרה! לשימוש אך ורק במים שעומקם אינו מסכן את הילד, ובהשגחה".
האזהרה על גבי הצעצוע תהיה ברורה ובת-קיימה, וצבעה יהיה מנוגד לצבעו של גוף הצעצוע. גובה האותיות יהיה 3 מ"מ לפחות והסימון על גבי צעצועים מתנפחים יהיה במרחק של 100 מ"מ לכל היותר מאחד מפתחי הניפוח שלהם.
לא תהיה פרסומת ולא יהיה איור גרפי שנאמר בהם או שמשמע מהם, שבטיחות הילד מובטחת בעת שימוש בצעצוע כזה ללא השגחה.

7.5 צעצועי הפעלה (ראו סעיף 4.35 A)

על גבי צעצועי הפעלה (functional toys) או על גבי אריזותיהם תסומן אזהרה זו:

"אזהרה! מיועד לשימוש בהשגחה ישירה של מבוגר".

נוסף על כך יצורפו לצעצועים אלה הוראות הפעלה והוראות בדבר אמצעי זהירות שעל המשתמש לנקוט, לרבות אזהרה שאי-נקיטת אמצעי זהירות אלה תחשוף את המשתמש לגורמי סיכון; יפורטו גורמי סיכון הקשורים בדרך כלל במכשיר או במוצר שהצעצוע מהווה דגם שלו. כמו כן יצוין

- 7.6. חודים ושפות חדות שיש להם שימוש תפקודי בצעצוע (ראו סעיפים 4.7 ו-4.8)**
 בצעצועים בעלי שפות חדות מסוכנות שיש להן שימוש תפקודי (ראו סעיף 8.11, sharpness of edges), או בעלי חודים מסוכנים שיש להם שימוש תפקודי (ראו סעיף 8.12, sharpness of points), יצוינו על האריזה ובהוראות השימוש המצורפות לצעצוע גורמי הסיכון שחודים ושפות כאלה יכולים להוות, לפי העניין.
- 7.7. צעצועי הטסה, ידיו או "ירייה" (ראו סעיפים c 4.17.3 ו-c 4.17.4)**
- 7.7.1. צעצועים בעלי קליעים שאפשר לדרוך בהם חפץ שונה מהקליע שסופק עם הצעצוע**
 לצעצועים בעלי קליעים המיועדים להטסה או/וגם לידוי או/וגם ל"ירייה", שאפשר לדרוך בהם חפץ שונה מהקליע שסופק עם הצעצוע, יצורפו הוראות שימוש המציינות את גורמי הסיכון שבשימוש בקליעים אחרים מאלה שסופקו עם הצעצוע או אחרים מאלה המומלצים על ידי היצרן.
- 7.7.2. צעצועים שאפשר לדרוך את הקליע שלהם באנרגייה קינטית גבוהה מ-0.08 ג'ול**
 על גבי צעצועים שאפשר לדרוך את הקליע שלהם באנרגייה קינטית גבוהה מ-0.08 ג'ול תסומן אזהרה זו: "אזהרה! אין לכוון לעיניים או לפנים".
- 7.8. צעצועים שהם חיקוי של מסכות מגן וקסדות מגן (ראו סעיפים 4.14.2 ו-A.19)**
 על גבי צעצועים המחקים מסכות מגן וקסדות מגן (כגון קסדות אופנוע, קסדות מגן תעשייתיות וקסדות מגן של כבאים) ועל גבי אריזותיהם תסומן אזהרה זו: "אזהרה! זהו צעצוע. צעצוע זה אינו מספק הגנה".
- 7.9. עפיפוני צעצוע (ראו סעיף 4.13)**
 על גבי אריזות של עפיפוני צעצוע וצעצועים מעופפים אחרים, שהם בעלי חוט ארוך מ-2 מ' המשמש לקשירת הצעצוע בקצהו האחד ולאחזיה בידי הילד בקצהו האחר, תסומן אזהרה זו: "אזהרה! אין להשתמש בצעצוע זה מתחת לקווי מתח או בעת סופת ברקים".
- 7.10. גלגליות, גלגליות להב ("רולר בליידס") וגלגשות ("סקייט בורדס") (ראו סעיף 4.15.1.2)**
 על גבי גלגליות, גלגליות להב וגלגשות לילדים המוצעות למכירה כצעצועים ועל גבי אריזותיהם תסומן אזהרה זו: "אזהרה! יש ללבוש ציוד מגן. 20 ק"ג לכל היותר".
 נוסף על כך, הוראות השימוש או האריזות או הצעצוע יכללו תזכורת לכך שיש להשתמש בצעצוע בזהירות, מפני שהוא מצריך מיומנות רבה כדי למנוע נפילות והתנגשויות תוך גרימת פציעה למשתמש ולאחרים. יהיה גם ציון כלשהו באשר לציוד המגן המומלץ (קסדות, מגיני כף יד/שורש כף היד, מגיני ברכיים, מגיני מרפקים וכדומה).
- 7.11. צעצועים המיועדים לתלייה או/וגם למתיחה לרוחב עריסה, מיטת תינוק או עגלת תינוק (ראו סעיף e 5.4)**
 על גבי צעצועים המיועדים לתלייה או/וגם למתיחה לרוחב עריסה, מיטת תינוק או עגלת תינוק באמצעות חבלים, גומיות או רצועות, תסומן אזהרה זו: "אזהרה! כדי למנוע פציעה עקב הסתבכות, יש להסיר צעצוע זה כאשר הילד מתחיל להתרומם על ידיו ועל ברכיו".
- 7.12. צעצועי נשיכה מלאים נוזל (ראו סעיף 5.5)**
 על גבי צעצועי נשיכה מלאים נוזל (המיועדים לתינוקות ששיניהם צומחות) או על גבי אריזותיהם תסומן הוראה זו: "מיועד לקירור במקרר ביתי בלבד. אין להכניס לתא החקפאה".

7.13. פיקות נפץ שנתכנו במיוחד לשימוש בצעצועים (ראו סעיף 4.19)

אריזה של פיקות נפץ תסומן באזהרה זו:

"אזהרה! אין לפוצץ בתוך מבנה או ליד עיניים ואוזניים. אין לשאת פיקות נפץ מפורזות בתוך הכיס".

7.14. אקוסטיקה (ראו סעיפים 4.19 ו-4.20 f)

על גבי צעצועים היוצרים פעימות קול גבוהות, או על גבי אריזותיהם, תסומן אזהרה זו:

"אזהרה! אין להשתמש בקרבת האוזניים! שימוש לא נכון עלול לפגוע בשמיעה".

לצעצועים שמשמשות בהם פיקות נפץ יוסף, בסמוך לאזהרה הנזכרת לעיל:

"אין לפוצץ בתוך מבנה! יש להשתמש רק בפיקות נפץ המומלצות על ידי היצרן".

7.15. אופני צעצוע (ראו סעיף 4.15.2.2)

על גבי אופני צעצוע ועל גבי אריזותיהם תסומן אזהרה זו:

"אזהרה! בעת רכיבה על האופניים יש לחבוש קסדת מגן".

נוסף על כך יכללו הוראות השימוש תזכורת לכך, שהאופניים אינם מתאימים לשימוש בדרכים/בכבישים

ראשיים ציבוריים. יתר על כן, ההורה או המטפל יודאו שהילד קיבל הוראות נכונות באשר לשימוש

באופני הצעצוע, במיוחד באשר לשימוש בטוח במערכת הבלימה.

7.16. צעצועים המיועדים לשאת את משקלו של הילד (ראו סעיפים 4.10.1, 4.15.1.2, 4.15.3 ו-4.15.4)

צעצועים שלפי המבנה שלהם, חוזקם, צורתם או תכונות אחרות שלהם אינם מתאימים לילדים שגילם

36 חודש ויותר, יסומנו על גבי הצעצוע ועל גבי אריזתו באזהרה זו:

"אזהרה! לא לשימושם של ילדים שגילם גדול מ-36 חודש".

לאזהרה יש לצרף הסבר קצר להגבלה זו (כגון: חוזק לא מספיק).

בצעצוע שקיימת בו אפשרות לשינוי מהירות הנסיעה (הגברת המהירות על ידי הגברת הקספק של מערכת

ההפעלה) [ראו סעיף 4.15.1.4] יוספו הוראות שימוש הכוללות הסבר על אופן ביטול הנעילה וכך אזהרה זו:

"אזהרה! נסיעה במצב של מהירות גבוהה מסוכנת. הסרת הקתקן המונע את הגברת מהירות הנסיעה

תיעשה אך ורק על ידי מבוגר ובאחריותו".

הערה: יש להתייחס למילה "מהירות" המופיעה באזהרה כקספק.

7.17. צעצועים שיש בהם סיבים דקים לא-שזורים (ראו סעיף 5.9)

על גבי צעצועים שיש בהם סיבים דקים לא-שזורים (כגון שיער של בובה) שאורכם גדול מ-50 מ"מ כאשר

הם פרושים/מתוחים, והמחברים לבסיס בד, או על גבי אריזותיהם, תסומן אזהרה זו:

"אזהרה! הצעצוע אינו מתאים לילדים שגילם פחות מ-10 חודשים בגלל השיער הארוך".

7.18. קטנוע/קורקינט/סקוטר צעצוע (toy scooters) (ראו סעיף 4.15.5.2)

על גבי קטנוע/קורקינט/סקוטר צעצוע המיועדים לילדים שמשקל גופם 20 ק"ג לכל היותר ועל גבי

אריזותיהם תסומן אזהרה זו:

"אזהרה! יש ללבוש ציוד מגן. 20 ק"ג לכל היותר".

על גבי קטנוע/קורקינט/סקוטר צעצוע המיועדים לילדים שמשקל גופם 50 ק"ג לכל היותר ועל גבי

אריזותיהם תסומן אזהרה זו:

"אזהרה! יש ללבוש ציוד מגן. 50 ק"ג לכל היותר".

הוראות השימוש יכללו תזכורת לכך שיש להשתמש בצעצוע בזהירות, מאחר שהוא מצריך מיומנות רבה

כדי למנוע נפילות או התנגשות תוך גרימת פציעה למשתמש ולאחרים.

לפי העניין יכללו הוראות השימוש גם מידע כגון:

- האזהרות הנזכרות לעיל;
- הוראות קיפול או פתיחה בטוחים;
- הצורך להקפיד על נעילתם של כל אמצעי הנעילה;
- הסכנות שבשימוש בצעצוע בדרכים/בכבישים ראשיים ציבוריים;
- המלצה להשתמש בציוד מגן כגון קסדות, כפפות, מגיני ברכיים ומגיני מרפקים.

7.19. סוסי נדנדה וצעצועים דומים (ראו סעיפים 4.15.3 ו-4.21.A)

על גבי סוסי נדנדה וצעצועים דומים, שמשטח הישיבה המיועד שלהם נמצא בגובה 600 מ"מ מהקרקע או יותר, תסומן אזהרה זו:
"אזהרה! סיכון לנפילה. אין להשאיר ילדים שגילם פחות מ-36 חודש יושבים או משחקים ללא השגחה".

7.20. ערכות משחק לניסויים מגנטיים/חשמליים (ראו סעיפים 4.23 ו-4.51.A)

האריזה והוראות השימוש של ערכות משחק לניסויים מגנטיים/חשמליים יסומנו באזהרה זו:
"אזהרה! לא מתאים לילדים שגילם פחות מ-8 שנים. מוצר זה מכיל מגנטים (קטן) (ים).
מגנטים שנבלעו יכולים להיצמד ביחד לרוחב המעינים ולגרום נזקים חמורים. במקרה של בליעה, פנה מיד לקבלת עזרה רפואית".
אזהרה זו אינה נדרשת בערכות משחק לניסויים מגנטיים/חשמליים שבהן מקדם השטף המגנטי של כל המגנטים קטן מ-50 קילוגאוס² מ"מ² ($50 \text{ kG}^2 \text{mm}^2$), כאשר בודקים אותם לפי סעיף 8.35 (מקדם השטף המגנטי), או שהמגנטים שבהן אינם נכנסים במלואם לתוך הגליל, כאשר בודקים אותם לפי סעיף 8.2 (גליל החלקים הקטנים).

7.21. תחפושת לילדים

לתחפושת יוצמדו הוראות טיפול באמצעות סמלים כמפורט בתקן הישראלי ת"י 572.
כמו כן יוצמד לתחפושת מידע על הרכב הבוד שממנו עשויה התחפושת.

תודה על ההקשבה!

שאלות ? ?